

AUSWAHLTABELLE

Risyttest TXV-fix set

Risycor CX2-fix set

Risycor CXI-fix set

Risycor CBU-fix set

Risycor CBU-Zeroffix set

ANLAGEN

Heizungsanlagen



Kühlanlagen



MONTAGE

Montage mit 1/2" Innengewinde



Montage in einem absperrbarem Gerät (Kessel, Filter ...)



Montage zwischen bestehenden Absperrarmaturen



Montage in einer Kappenventilarmatur (inklusive)



Unter Druck auswechselbar



FUNKTIONEN

Korrosionsrate (messen und speichern)



Temperatur (messen und speichern)



Warnfunktion LED



Warnfunktion potentialfreier Kontakt



AUSLESEN

Visuelle Inspektion



Daten auslesen lokal via USB



Daten auslesen auf Distanz über Internet

