

Hoe lees ik een Risycor uit via het Resus PC Dashboard?

De gegevens van de Risycor kunnen worden gedownload via het Resus PC Dashboard. Betrouwbare waarden zijn op zijn vroegst 7 dagen na opstart beschikbaar.

Wat moet ik doen?

1. Download het gratis Resus PC Dashboard via www.resus.eu.
2. Installeer en open het Resus PC Dashboard.
3. Verbind de mini-USB of USB-C connector van de logger met een pc via een aparte (standaard) datakabel. Indien de logger maar 1 mini-USB connector heeft en gebruikt wordt door de netadapter, moet deze eerst losgekoppeld worden.
4. De data worden automatisch gedownload. Wacht tot het klaar is.
(Als het downloaden niet automatisch wordt gestart, klik dan op 'Analyseer metingen')
5. Zoom in op de grafieken om een gedetailleerder beeld te krijgen.
6. Desgewenst kan de installatienaam en -locatie van de monitor toegevoegd worden.
7. U kunt de metingen opslaan op uw pc, dit door te klikken op 'Bewaar sensor data in bestand'. Een .csv-bestand wordt aangemaakt.
8. U kunt ook de afbeelding van de grafiek opslaan op uw pc, dit door te klikken op 'Bewaar grafiek als afbeelding'. Een .png-bestand wordt aangemaakt.

