

## TT53

## Hoe update ik een Risycor via het Resus PC Dashboard ?

Sluit de Risycor aan met een datakabel op je computer en voer onderstaande stappen uit.

### Volg eerst deze stappen (uw computer moet toegang hebben tot het internet)

1. Open het Resus PC Dashboard (te downloaden via [www.resus.eu](http://www.resus.eu)).
2. Zorg ervoor dat u de meest recente versie heeft van het Resus PC Dashboard. (zie TT03: is mijn Resus PC Dashboard de meest recente versie?)
3. Sluit de logger met een datakabel aan op uw computer (Tip: de logger mag losgekoppeld zijn van de sonde tijdens de update)
4. Navigeer naar **Sensor software**.
5. Klik op **Zoek naar update**.
6. De melding 'nieuwe versie beschikbaar' verschijnt als er een nieuwe firmware beschikbaar is.
7. Klik op **Start download**. De nieuwste firmware voor de aangesloten Risycor wordt nu van internet gedownload naar uw Resus PC Dashboard. Wacht totdat de download is voltooid.

### Volg dan deze stappen om de firmware update op uw Risycor uit te voeren


8. Klik nu op **Start update** om de firmware update te starten. Maakt u zich geen zorgen als de firmware update eventjes duurt of zelfs herstart. De firmware update kan meer dan 10 minuten duren.
9. U krijgt een melding als de firmware update voltooid is.
10. Eventuele andere Risycors kunnen nu geüpdatet worden zonder dat uw computer toegang tot het internet nodig heeft.

Updated: 28/05/2026


Zoek naar update




Download update



Start update



Update voltooid



Update kan >10 min duren  
Wanneer de update niet geslaagd is na 30 min., gebruik een andere USB-kabel