

Hoe reset ik een logger?

Het kan, om wat voor reden dan ook, gewenst zijn om het geheugen van de logger te resetten. Dit doe je gemakkelijk via het Resus PC Dashboard.

Wat moet ik doen ?

1. Verbind je logger met een mini-USB/USB kabel aan de computer.
2. Open het Resus PC Dashboard (te downloaden via www.resus.eu)
3. Klik op 'Bekijk sensor info'
4. Navigeer naar 'Admin functies'
5. Klik op 'Wis alle metingen'
6. De metingen worden vervolgens verwijderd. Nadat de metingen verwijderd zijn, zal de logger opnieuw opgestart worden.

Resus Dashboard Technical

Logger verbonden
 Logger ID: 161800098
 Probe ID: Nvt

Sensor LED:
 Corrosion LED:
 Relay alarm: Alarm

Selecteer taal: NL

Home
 Gebruikersgegevens

METINGEN
 Analyseer metingen
 Bekijk live meting

ONDERHOUD
 PC software
 Sensor software
3 Bekijk sensor info
 Contact
 Verwijder Resus Dashboard

Resus Dashboard > Bekijk sensor info

Gebruikersinfo **4** Algoritme parameters Admin functies Fault Codes Corrosion Rate History

WAARSCHUWING: deze functie wist het geheugen permanent

5 Wis alle metingen